

### **FICHA TECNICA**

Actualizado: 06/11/2014

# Recarga para kit absorbente hidrocarburos, 90 L

Ref.: HRE090



#### Utilización

Utilizar los absorbentes para los vertidos de hidrocarburos y derivados. Totalmente hidrófobos, no absorben el agua.

## Composición del kit

50 hojas espesor simple 46 x 41 cm

5 tubulares 8 x 122 cm

4 cojines 25 x 25 cm

10 trapos

2 bolsas de recuperación con ataduras

1 par de guantes

1 par de gafas

## Modo de empleo

1. UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN:

Guantes y gafas de protección.

- 2. DISPONER LOS DIFERENTES ELEMENTOS:
- Contener el vertido con los tubulares para evitar que los líquidos se expandan,
- Poner en el centro las hojas o los cojines según la importancia del vertido,
- Secar los eventuales restos con las bayetas.
- 3. PONER TODO EN LA BOLSA DE RECUPERACIÓN:

Una vez la fuga neutralizada:

- Poner los absorbentes saturados en la bolsa de recuperación,
- Llevar la bolsa de recuperación al centro de incineración más próximo.



CUIDADO

Los absorbentes empapados de producto absorbido deben destruirse según la normativa local vigente para la destrucción del producto absorbido

HALECO IBERIA SA (Groupe HALADJIAN)

Parque empresarial @ Sant Cugat - Av. Via Augusta 15-25 081754 San Cugat des Vallés, Barcelona España

Atención al Cliente: 93 264 39 37 - Fax: 93 264 39 38 - Email: cliente@haleco.es - www.haleco.es