

PROTECTORES AUDITIVOS SANA MONTADOS EN CASCO

Los nuevos protectores auditivos Centurion Sana ofrecen una amplia gama de niveles de atenuación, desde 25dB hasta 34dB, para adaptarse a la mayoría de los entornos industriales, proporcionando protección contra el ruido de la industria ligera hasta niveles de ruido extremadamente altos. La gama Sana fue desarrollada para ofrecer un rendimiento superior y una mayor comodidad y ajuste.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Elegante diseño de copa en negro mate y detalles en brillo
- Anillo codificado por colores e impresión frontal para una fácil identificación y selección del nivel de atenuación correcto
- Brazos de acero fáciles de regular para un ajuste personalizado y rápido
- Compatible con toda la gama de cascos de seguridad Centurion y protección facial
- Cojinetes anchos y suaves para una máxima comodidad
- Aprobado según EN 352-3 y ANSI S3.19
- La gama de auriculares Sana también está disponible en versión de diadema

SECTORES

- Servicios de mantenimiento, energía sostenible, petróleo, gas y minería
- Logística y transporte
- Automoción e industria aeroespacial
- Albañilería y construcción; ingeniería civil
- Ingeniería
- · Industrias química y farmacéutica
- FMCG productos de consumo de alta rotación, alimentación y bebidas, papel y celulosa, embalaje, reciclaje, agricultura
- Petróleo





ESPECIFICACIONES								
Producto	Códigos de productos	Colores	Para ajustar los tipos de clip	Para adaptarse a los tipos de casco	Peso			
Sana 25 casco	9943634	Negro con anillo verde			243g			
Sana 30 casco	9943638	Negro con anillo amarillo	Clips Euro, Connect y Contour	Todos los cascos Centurion	246g			
Sana 34 casco	9943639	Negro con anillo rojo			365g			

MATERIALES	
Carcasa	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Espuma	PU (Poliuretano)
Cojinete	PU (Polyurethane)
Armas	Acero
Adaptador	PA (Poliamida / Nylon)
Clips	PA (Polyamide / Nylon)

TEST DE ATENUACION EN CONFORMIDAD CON EN352-3:2020

SANA 25								
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Atenuación media (dB)	9.3	16.4	22.5	33.9	36.4	37.5	35.3	
Desviación estándar (dB)	3.2	3.5	2.5	3.5	2.9	3.2	4.5	25 dB
Valor de protección asumido (dB)	6.1	12.9	20.0	30.3	33.5	34.3	30.7	

SANA 30										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR		
Atenuación media (dB)	17.1	19.9	27.5	39.5	38.4	37.5	39.4			
Desviación estándar (dB)	3.3	2.5	3.2	2.4	3.1	3.5	3.6	30 dB		
Valor de protección asumido (dB)	13.8	17.4	24.3	37.2	35.3	34	35.9			

SANA 34								
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Atenuación media (dB)	22.3	24.4	33.6	41.5	37.1	38.9	39.2	
Desviación estándar (dB)	3.0	2.5	3.1	3.6	3.1	2.8	3.4	34 dB
Valor de protección asumido (dB)	19.3	21.9	30.5	37.9	33.9	36.1	35.8	

TEST DE ATENUACION EN CONFORMIDAD CON ANSI S3.19-1974

SANA 25										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	12.1	14.9	22.7	35.3	36.6	37.3	37.7	36.3	36.0	19dB
Desviación estándar (dB)	3.1	2.9	2.3	3.2	3.1	3.6	2.6	4.1	4.4	1908

SANA 30										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	16.5	18.8	28.5	40.1	38.5	41.5	39.1	39.4	38.9	2440
Desviación estándar (dB)	3.2	2.3	2.9	3.3	3.3	4.4	3.9	4.9	4.4	24dB

SANA 34										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	20.8	23.2	33.5	41.4	38.5	41.0	41.4	40.1	39.7	28dB
Desviación estándar (dB)	3.1	2.1	2.6	3.5	2.8	2.8	3.1	3.6	4.8	2808

Cuidados y Mantenimiento

Almacenamiento:

Pueden almacenarse y transportarse en sus cajas originales a temperatura ambiente (-20 °C a +55 °C).

Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años.

 $No\ lo\ deje\ expuesto\ a\ una\ fuente\ de\ calor\ directa/elevada\ ni\ a\ la\ luz\ solar\ directa,\ ya\ que\ pueden\ deformar\ el\ casquete.$

Vida útil:

Los protectores auditivos Centurion tienen una vida útil de hasta 5 años.

Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza:

Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave.

Mantenimiento:

Comprue be antes de usar que todas las piezas no están dañadas. Los protectores auditivos y, en particular, los cojines pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse en las partes internas regulares para detectar grietas y fugas. Los kits de higiene con cojines reemplazables y piezas de espuma están disponibles en Centurion.

Eliminación:

 $El \ reciclaje \ es \ el \ m\'etodo \ preferible \ siempre \ que \ sea \ posible. \ Busque \ el \ s\'mbolo \ de \ reciclaje \ para \ saber \ de \ qu\'e \ categor\'ia \ de \ material \ se \ trata.$

Accesorios - Kits de higiene

Producto	Contenido	
Sana 25	9946467	
Sana 30	9946468	2 x cojinetes y 2 x piezas de espuma para un par de protectores auditivos
Sana 34	9946469	

Embalaje

Producto	Dimensiones individuales de la caja	Peso de la caja individual, incluido el par de protectores auditivos	Dimensiones de la caja exterior	Peso de la caja exterior que incluye 10 pares de protectores auditivos	
Sana 25	10.5 x 11 x 15cm	0.35kg	57 x 22.5 x 16.5cm	4.0kg	
Sana 30	12 x 11 x 16.5cm	0.35kg	57 x 26 x 18cm	4.0kg	
Sana 34	16 x 11 x 16.5cm	0.47kg	57 x 33.5 x 18cm	5.3kg	

Códigos de productos y códigos de barras

Código	Descripción	Código de barras del estuche	Código de barras de la unidad
9943634	Sana 25 Protectores auditivos para cascos de seguridad	05056375417559	05056375417566
9943638	Sana 30 Protectores auditivos para cascos de seguridad	05056375417573	05056375417580
9943639	Sana 34 Protectores auditivos para cascos de seguridad	05056375417597	05056375417603



Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266 F: +44 (0) 1842 765590 A: 21 Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom centurionsafety.eu